

Подключение IP камеры к регистратору CARVIS



www.carvis.org

1 Настройка IP камеры

Рассмотрим подключение IP-камеры на примере подключения регистратора CARVIS MD - 444SD и камеры CARVIS MC - 406IR-I.

Для начала необходимо настроить IP камеру:

1. Выставить в меню камеры дату, время, корректное разрешение (регистраторы CARVIS поддерживают разрешение IP камеры до 2 Мп включительно);

• • • • • • • •	OSD настройки Видео Кодирование Маскировка видео Параметры видео Параметры изображе Smart Параметры сети Запись Детектор настройки RS 485 Доп. Настройки	Уровень кодирования Алгоритм кодирования Разрешение Видеоэффекты Расширенные настройки Управления потоком	Основной поток Main Profile H 264 1920 • 1080 Xopowee VBR VBR]	Уровень кодирования Алгоритм кодирования Разрешение Видеоэффекты Расширенные настройки управления скоростью	Вторичный поток Main Profile H 264 640 * 480 Нормальное VBR	V V V V		
		Качество изображения Ограничение битрейта/сек Скорость	отличное (30~16384КЬ/S) 3072		Качество изображения величина изменения расстояния	среднее (30~16384Кb/S)	2		
		(Кb/S) Частота кадров(F/S) Интервал(F)	20 60 LAN WAN	(1~20) (1~200)	скорость(Kb/S) Частота кадров(F/S) Гинтервал кадра(F)	1024 20 50	(1~20) (1~200)		
автом	 Локальная Настройки ауди Настройки виде Smart Параметры сети 	ьНО	Системная дата и время Синхронизация с сервер	оом врем	ени 2020.	2 24 14: 58	eHI	Ле	
	 Запись Детектор настройки RS 48 	5	ОСинхронизация с локальным сервером						
	 Доп. Настройки Система Дата и Время Упр. Пользователя 	ями	ОСинхронизация с локальным сервером Оручная настройка Зона 1 ⊻						
	 Обновл. системы Обн. РТZ Заводские настров 	йки	Сохрани	πь					

2. Перевести камеру в режим DHCP (регистраторы поддерживают камеры только камеры с этим функционалом).

 Локальная Настройки аудио Настройки видео 	• LAN параметры		
Smart	Включить DHCP	V	
• Основные параметрь	IP версия	IPV4	~
• Проводные сетевые г	IP адрес	192.168.	1 . 225
 PPPOE параметр UPNP параметр 	Маска подсети	255, 255,	255.0
• EMail параметр	Шлюз	192.168.	1.1
 FTP параметр DDNS параметр 	Предпочтительный DNS-сервер	114 . 114 .	114 . 114
• VPN параметр	Альтернативный DNS-сервер	8.8.	8.8
 RTSP параметр Внешние параметры 	Физический адрес (MAC)	50-62-55-a	10-60-65
• подключение	Co	хранить	

После настройки IP камеры, необходимо подключить ее к регистратору.

Примечание1: подключение IP камеры CARVIS осуществляется через 6 пиновый разъем и получает питание от регистратора для работы.

Для IP камер сторонних производителей есть возможность подключения через коннектор RJ45 через переходник регистратора находящийся в комплекте, однако стоит учесть, что понадобится использовать дополнительное питание, для IP камеры.

17 Примечание2: если питание поступает на камеру, то она издает характерные щелчки! Так же стоит отметить, что большинство IP камер использует питание в 12B, а в автомобилях могут стоять Аккумуляторы с напряжением 24В, в этом случае будет необходим инвертор с 24В на 12В.

н.

2 Настройка регистратора для подключения IP камеры

После подключения IP камеры к регистратору необходимо настроить видеорегистратор для приема данных от IP камеры:

1. Пройти по пути: Меню → Запись → Режимы и проставить галочку напротив пункта IPC;



2. В настройках регистратора пройти по пути: Меню → Сеть → Локальная сеть и в настройках проставить галочку в пункте WAN, если она стоит в положении LAN.

В самом окне можно оставить настройки по умолчанию, так как, если камера поддерживает DHCP подключение и у выставлена в настройках эта опция, то она подключится сама по выставленным настройкам регистратора. 3. Далее пройти по пути: Меню → Запись → IP камера и проставить галочку в пункте «Включить».

Если все сделано правильно, то в строке состояние появится слово «Соединено» а в строке IP вместо 0.0.0.0 появится присвоенный IP адрес регистратором.

	IP камера
Включить	
Сост-е	Соединено
IP	192.168.141.2
ИДЮЛЬЗОВАТФ	пв адмілвидео ПОТЕР
Пароль	1111
	Ок Отмена

Примечание: для IP камер CARVIS MC-406IR-I, есть возможность изменения некоторых параметров через регистратор, в Меню → Запись → Основной поток/доп. поток, IP камеры других производителей не тестировались.

Доп. поток						
	CARVIS	6	CARVIS	CARVIS	C A R V IS	• CARVI
AV	Звук	Разреш-е	Частот	а Битрейт	Размер Гб/ч	В Кбит
AV1	0	CIF	8	325	0.092	224.64
AV2	0	CIF	8	325	0.092	224.64
AV3	0	CIF	8	325	0.092	224.64
AV4	0	CIF	8	325	0.092	224.64
IPC1	0					
IPC2	0	B ĊARVIS	ାର୍ଚ୍ଚ କର	RVIS D	CARVIS	CARVIS
Итог					0.367	898.56

3 Контактная информация

CARVIS

Автомобильное видеонаблюдение

ООО «ЮниТех» 656023, г. Барнаул, ул. Германа Титова, д. 1В www.carvis.org

Отдел продаж

г. Барнаул тел.: 8 800 775-24-40 доб. 1 адрес эл. почты: info@carvis.org

г. Москва тел.: +7 (495) 320-30-04 адрес эл. почты: msk@uniteh.org

Техническая поддержка

тел.: 8 800 775-24-40 доб. 2 адрес эл. почты: support@carvis.org

СА В И ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ